

# SHARP®

## เครื่องดูดฝุ่น คู่มือการใช้งาน

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกรับผลิตภัณฑ์จากเรา


ก่อนการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของชาร์ป โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด  
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์สูงสุดจากการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของท่าน

## EC-C2219-R

### คำเตือน /

ความเสี่ยงอันเกิดจากไฟฟ้า, ไฟฟ้าข้อต่อ หรือการบาดเจ็บ:

- ปั๊มไฟไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการ หรือบนพื้นที่ไม่ถูก  
2 ห้ามเลี้ยงบล็อกไฟของตัวเครื่องดูดฝุ่นนี้ดังนี้ไว้ ควรดูดบล็อกไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ หรือ  
ก่อนดูดและรักษาเครื่อง
- โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อนำเครื่องดูดฝุ่นนี้ไปใช้งานในกลับบล็อกไฟ ห้ามให้เด็กน้ำ  
เครื่องดูดฝุ่นนี้ไปเล่นเป็นอันขาด
- ควรใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตามลักษณะการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น และโปรดเลือกใช้แต่อุปกรณ์  
เสริมและอะไหล่ที่มาจากผู้ผลิตที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่พบว่าสามารถไฟหรือบล็อกไฟ หากเครื่องทำงานได้ปกติ หากเครื่องคงกัลลัน,  
ชำรุดเสียหาย ตัวแฉด ห้องแมลง หรือดูดไปในน้ำ ควรนำเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการชาร์ปเพื่อ  
ทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- ห้ามดึงหัวหรือดูดฝุ่นโดยจับที่สายไฟ ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็นเชือดด้าเครื่อง บิดประดุจหัวสายไฟ  
หัวดึงหัวไฟไปรอบๆ ของพื้นที่ที่มีไฟดับ หรือเป็นมุน และเก็บสายไฟให้ออกห่างจากพื้นที่ที่เกิด  
ความร้อน ห้ามเลี้ยงหัวเครื่องดูดฝุ่นที่สายไฟ
- ห้ามลองบล็อกไฟไว้บริเวณดึงสายไฟ หากดึงหัวดูดบล็อกออกจากเด้าเสียง ให้ท่านจับที่หัวบล็อก  
ห้ามจับแรงสายไฟ
- ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ขณะที่ช่องระบายน้ำอากาศด่างๆ ถูกปิดกั้นไว้ รักษาความสะอาดช่องระบายน้ำ  
อากาศให้ปราศจากฝุ่น เศษด้าย ล้านลม หรือลักษณะอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อแห้งของกองอากาศ  
สนับสนุน ให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่น ควรซึ่งแห้งของกองอากาศให้แห้งสักก้อนน้ำกลิ้งมาใช้งาน
- ห้ามใส่เครื่องดูดฝุ่นนี้ในบริเวณที่มีความร้อนสูงๆ เช่น เครื่องซักผ้า
- พยายามอย่าให้เสื่อมหุ้น ใบหน้า นิ้วมือ หรือเสื้อผ้า อุปกรณ์ลักษณะนี้ ห้ามใช้เพื่อการดูดน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่มีความลึกมากกว่า 10 ซม. ห้ามใช้เพื่อการดูดน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามลองบล็อกไฟโดยไม่ได้ลองเห็นก่อน
- ก่อนดูดหัวดูดฝุ่นให้แน่ใจว่าหัวดูดฝุ่นนี้จะถูกต้อง
- โปรดใช้ความระมัดระวังเบื้องต้นเมื่อหัวดูดฝุ่นนี้
- ห้ามจับบล็อกไฟ สายไฟ หรือเครื่องดูดฝุ่น ขณะมือเปียก
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีห้องนอนเด็ตได้ภายในได้รับง่าย สารระเหย หรือน้ำหอม
- ห้ามวางวัสดุที่หันหน้าหันหลังเครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดด้วยน้ำมันดิน夷 เช่น กระดาษทรายผ้าที่เลือกใช้งานแล้ว  
ไม่ใช่สำหรับการทำความสะอาดของทางเดินท่อ
- ห้ามให้เครื่องดูดฝุ่นนี้ไปที่มีอนามัยสูง ขณะใช้งานหัวรีหัวห่วงจะจัดเก็บ
- ห้ามเก็บเครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่แห้ง
- เวลาลอกเย็บเครื่องดูดฝุ่น ให้ถอดเครื่องไฟออกให้มีอุบัติของเครื่องดูดฝุ่น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบล็อก (รวมถึงเด็ก) ที่มีความพิเศษของทางร่างกาย ประสานสัมผัส หรือ  
ทางด้านจิตใจ หรือขาดประสมรู้สึกและความรู้สึก เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแล หรือมีการให้คำแนะนำ  
อย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่ทราบว่าบล็อกและเพื่อความปลอดภัย
- ควรดูแลเด็กอย่างเข้มงวดเมื่อให้เด็กเล่นกับเครื่องดูดฝุ่น
- อุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่องดูดฝุ่น
- ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 8 นิ้วขึ้นไป และบุคคลที่มีความภาระทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทาง  
ด้านจิตใจ หรือขาดประสมรู้สึกและความรู้สึก สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ด้วยความต้องการด้วย หรือ  
ให้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างบล็อกด้วย และห้ามจัดสัมภาระที่หัวเด็กขึ้น
- ไม่ควรให้เด็กทารกและเด็กวัยหัดเดินใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ห้ามนำเครื่องดูดฝุ่นไปทิ้งในบ้านเด็ก
- ข้อควรระวัง: หากลากไฟของเครื่องดูดฝุ่นของชาร์ป จดต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยทางศูนย์บริการที่ได้รับ  
การแต่งตั้งโดยชาร์ป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



### โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้


เครื่องดูดฝุ่นให้หมายสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

### คำเตือน

ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในฉลากกำกับบนตัวเครื่อง

## ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง



⚠️ ห้ามเลี้ยงปลั๊กของเครื่องดูดฝุ่นจนกว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างครบทั้งหมดตามคำแนะนำ และศึกษาคำแนะนำทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนการใช้งานจนเข้าใจเป็นอย่างดี



- 1 สวิตซ์ปั๊บแรงลม
- 2 ท่อดูดฝุ่น
- 3 หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น
- 4 ด้ามจับ


- 5 ท่อแบบยืดได้
- 6 ข้อต่อท่อดูดฝุ่น
- 7 หัวดูดฝุ่นแบบ 2 ทิศทาง
  - a. หัวดูดฝุ่นสำหรับซอกเล็กๆ
  - b. หัวแปรงปัดฝุ่น

- a. หัวดูดฝุ่นสำหรับผ้าแบบเทอร์โบ
- b. แปรงดูดฝุ่นบนพื้นแบบมัลติฟังก์ชัน
- c. มือจับที่ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งาน



สวิตซ์ปั๊บแรงลม  
C.

## ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง




- |                              |                       |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 กล่องเก็บฝุ่น              | 6 ตัวเครื่องหลัก      | 11 ล้อยาง                  |
| 2 ปุ่มเทฝุ่น                 | 7 ล้อยาง              | 12 ตะขอตั้งเครื่อง         |
| 3 ข้อต่อท่อดูดฝุ่น           | 8 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง | 13 ฝาครอบช่องระบายน้ำอากาศ |
| 4 มือจับ                     | 9 ปุ่มปรับความเร็วลม  | 14 สายไฟ                   |
| 5 สวิตซ์ปลดล็อกกล่องเก็บฝุ่น | 10 ปุ่มม้วนเก็บสายไฟ  |                            |

# วิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น


1

สวมข้อต่อท่อดูดฝุ่นเข้ากับรูที่อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องดูดฝุ่น หากต้องการลดอุดก็ให้กดปุ่มปลดล็อก และดึงข้อต่อออกมา




2

เชื่อมต่อท่อแบบยืดได้เข้ากับปลายโค้งของท่อดูดฝุ่น




3

เชื่อมต่อหัวแปรงดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง เช่นหัวแปรงดูดฝุ่นสำหรับพื้นหิน (ปรับได้ตามประเภทของพื้น) ทั้งพื้นหิน หรือพื้นแข็ง



4

เปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น: เลี้ยงบล็อกของเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับเต้าเลี้ยงบล็อกไฟ และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงาน




5

ปรับพลังแรงลมในการดูดฝุ่นโดยการลําเลือดปุ่มปรับความเร็วลม



6


ย้ายตำแหน่งของตัวเครื่อง: ใช้มือจับที่อยู่ทางด้านบนของเครื่องดูดฝุ่น



# 7

การม้วนเก็บสายไฟ: ใช้มือจับหัวปลั๊กพร้อมกับดึงสายไฟให้ตึง และ กดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ จากนั้นสายไฟจะถูกกรอกลับเข้าไปเก็บในเครื่องดูดฝุ่น

- ห้ามดึงสายไฟออกหมายความเกินเครื่องหมายสีเหลืองที่ทำสัญลักษณ์ไว้บนสายไฟ (ยาวสูงสุดประมาณ 5.3 กก.)
- หากไม่สามารถม้วนเก็บสายไฟได้สุดสาย ให้ดึงสายไฟออกมากใหม่อีกครั้ง 1 ถึง 2 เมตร และลองม้วนเก็บสายไฟอีกรอบ



# 8

การใช้งานอุปกรณ์เสริม


**แปรรูปฝุ่น**  
ใช้สำหรับการปัดฝุ่นที่เกาะอยู่บนผ้า เช่น ผ้าม่าน, ผ้าบังตา และโซฟา




**หัวดูดฝุ่นสำหรับชอกเก็ตฯ**  
ใช้สำหรับดูดฝุ่นตามชอกและมุมต่างๆ ที่เข้าถึงได้ยาก



**หัวดูดฝุ่นสำหรับผ้าแบบเทอร์โบ**  
ใช้สำหรับการทำความสะอาดด้วยพลังของการดูดฝุ่นแบบถล่มลึกที่น้ำพรม, บนโซฟา และที่นอน เหมาะสำหรับการทำจัดห้อง แลบลาร์ ก่ออุบัติเหตุที่เป็นอันตราย




**หัวแปรรูปฝุ่นบนพื้นแบบมัลติพังก์ชัน**  
เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพื้นไม้ หัวแปลงชนิดนี้สามารถถอดหัวกันรอยขีดข่วนบนพื้น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต




# 9

**หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น**

**สำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็ง**



**สำหรับการทำความสะอาดพื้นพรม และผ้าที่ใช้กันทึบ**



### เคล็ดลับ:


- ก่อนทำความสะอาดบริเวณซึ่งได้เพอร์ฟูมเจอร์ ให้ตรวจสอบพื้นที่ก่อน เพื่อถูว่ามีวัตถุที่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่อง หรือทำให้ห่ออุดตันหรือไม่
- เสื่อผ้า, เสื้อ และวัสดุขนาดเล็กอาจไปอุดตันท่อดูด และเครื่องเมื่อต่อๆ ต่อ ตรวจสอบอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอว่ามีลื่นอุดตันอยู่หรือไม่
- ใช้สวิตซ์รับแรงลงในการลดพลังแรงลมตามความจำเป็นเวลาที่ท่านใช้เครื่องมือต่างๆ
- เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด ควรตรวจสอบแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ และทำความสะอาดต่อวัน หากจำเป็น

# การบำรุงรักษา

ถอดบล็อกเครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียงบล็อกไฟก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่อง

## การเทผุ่นออกจากการล่องเก็บฝุ่น

- 1 ถอดบล็อกเครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียงบล็อกไฟ ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่อง



- 2 ใช้มือหนีงจับที่มือจับของเครื่องดูดฝุ่น และอีกมือกดสวิตซ์ปลดล็อกกล่องเก็บฝุ่น



- 3 ถอดกล่องเก็บฝุ่นไว้บนถังขยะ และกดปุ่มเทผุ่นเพื่อเทผุ่นออกมากจากกล่องเก็บฝุ่น หลังเทผุ่นออกจนหมดแล้ว ให้ปิดฝาครอบด้านล่างให้สนิทโดยพังจากเสียงดังคลิก




## การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม

หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น / หัวแปรรูปฝุ่นแบบมัลติฟังก์ชัน




หัวดูดฝุ่นสำหรับผ้าแบบเทอร์โบ


- 1 หมุนไปทางด้านซ้ายเพื่อคลายวงเหวน เพื่อปลดล็อก



- 2 เปิดฝาครอบด้านบน



**3 ถอดส่วนที่หมุนได้ออกมา และทำความสะอาดโดยใช้เบรร์ ติดตั้งส่วนที่หมุนได้กลับเข้าที่ ปิดฝาครอบด้านบน และยืดໄว้ให้แน่นหนาโดยการหมุนทิวแทน**




ส่วนที่หมุนได้

**การดูแลรักษาแผ่นกรองอากาศ**

แผ่นกรองที่ซ่องระบบอากาศ

- 1** กดตัวล็อคซ่องระบบอากาศเพื่อเปิดฝาครอบ แผ่นกรองที่ซ่องระบบอากาศ




แผ่นกรองที่ซ่องดูดอากาศ และกล่องเก็บฝุ่น

- 1** เปิดฝาปิดกล่องเก็บฝุ่น



- 2** ถอดแผ่นกรองอากาศ HEPA ออกมา นำแผ่นกรองอากาศไปล้าง และผึ้งลมให้แห้ง ก่อนนำมาติดตั้งกลับเข้าที่



- 3** ล้างทำความสะอาดใช้โคลนดักฝุ่น และแผ่นกรองอากาศโดยใช้น้ำเปล่าเท่านั้น จากนั้นนำอุปกรณ์ไปพิ่งให้แห้ง และประกอบกลับเข้าเครื่องตามเดิม





## ข้อควรระวัง

- ต้องดูดปลั๊กไฟออกจากเด็กเล็กไปก่อนทำความสะอาด หรือดูแลรักษาเครื่อง
- ข้อควรจำ: ก่อนติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบดัดล่างได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองนั้นแท้และถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย

## หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง ห้ามใช้กล่องเก็บฝุ่นที่ชำรุด หรือใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้กล่องเก็บฝุ่น
- เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นให้ดีอยู่เสมอ และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ โปรดกำจัดฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นอยู่เสมอ
- ห้ามงอ ดึง และเหยียบท่อดูดฝุ่น หรือวางของหนักทับท่อดูดฝุ่น
- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ HEPA, แผ่นกรอง MIF, ไซโคลนตักฝุ่น และกล่องเก็บฝุ่นโดยใช้น้ำเปล่าที่ไม่ผสมน้ำยาทำความสะอาดได้เท่านั้น และต้องผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนำไปใช้งาน
- ติดตั้งกล่องเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในตัวเครื่องหลัง หากได้ยินเสียงดังคลิก แสดงว่ากล่องเก็บฝุ่นล็อกเข้าที่อย่างปลอดภัย

# ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของท่าน โปรดดูข้อมูลจากตารางวิธีการแก้ไขปัญหา ก่อนติดต่อขอรับบริการ

หมายเหตุ: โปรดปฏิบัติชี้ของตัวเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ก่อนดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น

## ตารางวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

| ปัญหา                  | การตรวจสอบ   | วิธีการแก้ไข  |
|------------------------|--|---|
| เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน | ตรวจสอบว่าท่านได้เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบแน่นพอดีหรือไม่      | ในกรณีที่ตัวตัดความร้อนทำงาน โปรดรอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์เริ่มการทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 60 นาที |
| พลังในการดูดฝุ่นลดลง   | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดูดฝุ่น ท่อต่อความเยาว์หรือหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นอุดตันหรือไม่ | เครื่องดูดฝุ่นอาจเยิ่ง โปรดนำเครื่องล้างซ้อมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง                    |
|                        | โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าล่องเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่                                  | นำดูดกลบломที่อาจอุดตันอยู่ในหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น ท่อดูดฝุ่น หรือท่อต่อความเยาว์ออกมาให้หมด       |
|                        | ตรวจสอบว่าพิลเตอร์กรองฝุ่นมีฝุ่นอุดตันอยู่หรือไม่                              | เทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่น   |
|                        |  | หากมีฝุ่นอุดตันอยู่ ให้นำแผ่นกรองฝุ่นไปทำความสะอาด  |

### คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นมีระบบบังคับมอเตอร์เพื่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ที่ยาวนาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีต้นกำเนินที่มีการอุดตันตามแผ่นกรองอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูง หากอุปกรณ์ป้องกันถูกกระตุนให้ทำงาน เครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงานโดยที่ยังเปิดสวิตช์อยู่ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ ให้ท่านแทะผุ่มออกจากกล่องเก็บฝุ่น และทำความสะอาดแผ่นกรองที่ซองดูดอากาศ หลังจากผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง มองต่อจะยังคง และเครื่องดูดฝุ่นจะพร้อมทำงานตามปกติ การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยที่แผ่นกรองอุดตันหรือลอกประหลาด จะทำให้เครื่องดูดฝุ่นเกิดความร้อนสูงได้ โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่ซองดูดอากาศ และเทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

หากปัญหาที่พบยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือปัญหาที่ท่านพบไม่ปรากฏในตารางวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โปรดติดต่อไปยังศูนย์บริการชาร์ป

## ข้อมูลจำเพาะ

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| รุ่น                          | EC-C2219-R                 |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่กระแสไฟฟ้า | 220-240 โวลท์/50-60 เฮิร์ซ |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์    | 2200 วัตต์                 |
| กำลังไฟในการดูด               | $\geq 300$ วัตต์           |
| ระดับเสียงการทำงาน            | $\leq 88$ dB (A)           |
| แผ่นกรองอากาศ                 | แผ่นกรองอากาศ HEPA         |
| ความจุในการเก็บฝุ่น           | 3.0 ลิตร                   |
| ท่อต่อความยาวยา               | ท่อโลหะแบบยืดได้           |
| ความยาวของสายไฟ               | 5.3 เมตร                   |
| ขนาดตัวเครื่อง (LxWxH)        | 450x275x365 มม.            |
| น้ำหนักเครื่องสุทธิ           | 6.0 กก.                    |
| สีของตัวเครื่อง               | สีแดง                      |



# **SHARP**<sup>®</sup>

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒน์ลิน ชั้น 19-20

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8500

<http://www.th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888

# SHARP®

## VACUUM CLEANER OPERATION MANUAL

EC-C2219-R

Thank you very much for buying SHARP.  
Before using your SHARP vacuum cleaner, please read this operation manual  
carefully to obtain the best use from your vacuum cleaner.

### WARNING /

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:


- 1 Electric shock could occur if used outdoors or on wet surfaces.
  - 2 Do not leave appliance unattended when plugged in, unplug from an outlet when not in use and before user-maintenance.
  - 3 Close attention is necessary when used by or near children. Do not allow appliance to be used as a toy.
  - 4 Use only for intended use as described in this manual. Use only the manufacturer's recommended accessories and dust cup.
  - 5 Never operate this vacuum cleaner if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, exposed to weather or dropped into water. Return the vacuum cleaner to a Sharp Authorized Servicer for examination and repair.
  - 6 Do not pull or carry this vacuum cleaner by the power cord. Do not use the power cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
  - 7 Do not run this vacuum cleaner over the cord.
  - 8 Never disconnect the plug by pulling the cord. To disconnect from an outlet, grasp the plug, not the cord.
  - 9 Never operate this vacuum cleaner with any air opening blocked.
  - 10 Keep the air openings free of dust, lint, hair or any other similar material. When the filter cotton becomes dirty, rinse in lukewarm water. The filter should be completely dry before reusing.
  - 11 Never drop or insert any object into any opening.
  - 12 Keep hair, face, fingers or loose clothing away from any inlet, such as all moving parts.
  - 13 Do not pick up lit cigarettes, hot ashes, matches or similar materials, razor blades, needles, pins or other sharp objects. Do not suck water or any other liquid.
  - 14 Never operate this vacuum cleaner without the dust cup.
  - 15 Before removing the plug from an outlet, switch off the power socket.
  - 16 Pay extra caution when cleaning on stairs.
  - 17 Never handle the plug, cord or vacuum cleaner with wet hands.
  - 18 Do not use in presence of flammable or combustible liquids or fumes.
  - 19 Do not place heavy objects on the vacuum cleaner.
  - 20 Do not pick up large objects such as wasted paper or cloth which may clog the hose.
  - 21 Do not expose this vacuum cleaner to high temperature while operating or during storage.
  - 22 Store the vacuum cleaner in a dry place.
  - 23 Use the carrying handle of the body to carry the vacuum cleaner.
  - 24 The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
  - 25 Children being supervised not to play with the appliance.
  - 26 The appliance is only to be used with the unit provided.
  - 27 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  - 28 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Caution :** If the cord of this appliances is damaged, it must only be replaced by the repair shop appointed by SHARP in order to avoid hazard.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This vacuum cleaner is intended for household use only.

### WARNING


Operate this vacuum cleaner only at the voltage specified on the name plate.



\* The picture is only for illustration


# PRODUCT VIEW

 Do not plug in your cleaner until you have completely assembled it per the following instructions and are familiar with all instructions and operating procedures.




- 1 Air Flow Regulator
- 2 Hose
- 3 Floor Nozzle
- 4 Handle


- 5 Telescopic Tube
- 6 Hose Connector
- 7 2-ways Nozzle
  - a. Crevice Tool
  - b. Dusting Brush



- 8 a. Turbo Mattress Head
- b. Multifunctional Hardfloor Brush
- c. Ergonomic Handle



# PRODUCT VIEW




- |                           |                        |                     |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 Dust Cup                | 6 Main Body            | 11 Rubber Wheel     |
| 2 Dust Dispose Button     | 7 Rubber Wheel         | 12 Standing Hook    |
| 3 Hose Connector          | 8 On/Off Button        | 13 Air Outlet Cover |
| 4 Handle                  | 9 Speed Control Button | 14 Power Cord       |
| 5 Dust Cup Release Button | 10 Cord Rewind Button  |                     |

# OPERATION METHODS


1

Put the hose connector in front of the vacuum cleaner. Then insert it into the inlet hole. To remove it, you can press the release button and then pull it out.




2

Connect the telescopic tube to the curved end of the hose.




3

Connect floor brush to the tube for cleaning: floor brush (adjusted to the type of ground) for carpet or hard floor.




4

Turn on the machine: insert the plug and cord into the power socket and press the on/off button, the machine could start working.




5

Adjust the vacuum power by sliding the speed control button.



6


Move the machine: use the handle on the top of vacuum.



# 7

**Cord rewinding: hold the plug and pull out the cord; press the cord rewind button, the power cord will be drawn in.**

- Do not draw out the power cord beyond the yellow mark limit. (max. approx. 5.3m)
- When you cannot roll up the cord completely, draw it out again for a length of 1 to 2 m and attempt to roll it up again.



Cord Rewind Button

# 8

## Use of accessory

### Dusting Brush

For whisk off dust in fabric such as curtains, blinds, and sofas.




### Crevice Tool

For narrow gap and difficult-to-reach corner.




### Turbo Mattress Head

For deep cleaning on carpet, sofa and mattress. Exterminate dust mites and harmful allergens.



### Multifunctional Hardfloor Brush

For wooden floor cleaning. Anti scratch and anti static brush prevent floor from scratching.



# 9

## Floor Nozzle

For vacuum hard flooring.



For vacuum carpets and rugs.



## Tips:


- Before cleaning under low furniture, check the area first for objects that might harm the unit or block the hose.
- Hair, string and small objects can block the hose and tools. Check them occasionally for obstructions.
- Use the air flow regulator to reduce air flow as needed when using the tools.
- For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.

# MAINTENANCE

Unplug the vacuum cleaner from an electrical outlet before maintenance.

## EMPTY THE DUST CUP


- 1 Take the dust cup out of the unit.



- 2 Hold the handle and press the dust cup release button.




- 3 Hold dust cup over a rubbish bin and press the dust dispose button to release dust from dust cup. After cleaning, close the bottom lid firmly with a click sound.



## CLEANING FOR ACCESSORIES


### Floor Nozzle / Multifunctional Hardfloor Brush




Remove dust with the brush

### Turbo Mattress Head


- 1 Turn left to loosen the ring to unlock.



- 2 Open the top cover.



**3 Take out the rotation part and only clean it with a brush. Install the rotation part back, cover the top cover and tighten it back with the ring.**




Rotation Part


## FILTER MAINTENANCE

### Outlet Filter

**1 Press the outlet lock to open the outlet filter cover.**



**2 Take out the HEPA filter. Wash it and install it after dry.**




### Inlet Filter And Dust Cup


**1 Open the dust cup lid.**



**2 Take out the MIF Filter and cyclone unit.**



**3 Wash cyclone unit and filter with water only. Install it back after dry.**





## CAUTION

- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- IMPORTANT: Before re-installing the washable filter, make sure they are completely dry to avoid damaging the cleaner.

## Note

- To avoid damaging the motor, never use a broken dust cup, or operate the vacuum cleaner without the dust cup.
- To keep the suction power highly efficient and lengthen a life of motor, please dispose dust frequently.
- Do not bend, pull and step on the hose, or put anything heavy on the hose.
- Wash the HEPA filter, MIF filter, cyclone, and dust cup using water without detergent. Dry them completely before use.
- Install the dust cup onto the main body. By hearing a clicking sound, it means it is lock safely.

# BEFORE ASKING FOR SERVICE

If you experience any difficulties with your vacuum cleaner, use this Troubleshooting Chart first before requesting service.

**NOTE :** Always remember to have the vacuum cleaner turned OFF and disconnect the plug from an electrical outlet before working on the vacuum cleaner.

## TROUBLESHOOTING CHART

| Problem                                 | Check  | Countermeasure   |
|---|--|--|
| <b>The cleaner does not work.</b>       | Check that the appliance is correctly plugged into an electrical outlet. | In case that the thermal cut-off device has operated, wait until it resets after approximately 60 minutes. |
|   |  | The appliance may be damaged, please take it to an Authorized Service Centre for repair.                   |
| <b>The suction performance reduces.</b> | Check if the suction hose, extension pipes or floor nozzle is clogged.   | Remove any foreign object that may have clogged in the floor nozzle, hose or pipe.                         |
|   | Check if the dust cup is filled with dust.                               | Dispose dust.  |
|   | Check if the filter is blocked with dust.                                | If it is blocked with dust, please clean up the filter.  |

## WARNING

This vacuum cleaner contains a motor protection system to maximize the motor lifespan. It is designed to shut off to avoid overheating in case of a blockage or clogged filter. If the protection device is activated, the vacuum cleaner stops without turning off the switch. If this happens, turn off and unplug the vacuum cleaner.

Please empty the dust cup and clean the inlet filter.

After approximately 1 hour, the motor will have cooled and the vacuum cleaner will be ready to use. Operating this vacuum cleaner with clogged or dirty filter may cause the vacuum cleaner to overheat.

Please clean the inlet filter and empty the dust cup regularly.

Please request service if the problem still persists or if the problem is not defined in the Troubleshooting Chart.

# SPECIFICATION

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                 | <b>EC-C2219-R</b> |
| <b>Voltage/Frequency</b>     | 220-240V/50-60Hz  |
| <b>Motor Max. Power</b>      | 2200 W            |
| <b>Suction Power</b>         | ≥300 W            |
| <b>Noise Level</b>           | ≤88dB (A)         |
| <b>Filter</b>                | HEPA Filter       |
| <b>Dust Capacity</b>         | 3.0 L             |
| <b>Extension Wand</b>        | Metal Telescopic  |
| <b>Cord Length</b>           | 5.3 m             |
| <b>Net Dimension (LxWxH)</b> | 450x275x365 mm    |
| <b>Net Weight</b>            | 6.0 kg            |
| <b>Body Colour</b>           | Red               |



**SHARP**  
SHARP CORPORATION