


SHARP

คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น

SJ-F15ST-DK
SJ-F15ST-SL
SJ-F17ST-DK
SJ-F17ST-SL



⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของท่าน และการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ก่อนติดตั้งหรือก่อนใช้งานเครื่องในครั้งแรก โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงเคล็ดลับการใช้งานและคำเตือนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทุกท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้งาน และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของตัวเครื่องเป็นอย่างดี โปรดเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ และควรเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้กับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น เพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่นเดียวกัน

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่แจ้งไว้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเลยคำเตือน

ดูยี่ห้อที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น

- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
- ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
- สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก และบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- อุปกรณ์เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อนุญาตให้เด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปีนำของไปแช่ในตุ๋นร้อนหรือหยิบออกมาจากตุ๋นร้อนได้
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นตุ๋นร้อน
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาตุ๋นร้อน จนกว่าจะมีอายุ 8 ปีขึ้นไป และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- เก็บกล่องและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุตุ๋นร้อนทุกชิ้นให้พ้นมือเด็ก เพราะหากเด็กนำไปเล่นอาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้
- หากท่านต้องการทิ้งตุ๋นร้อนที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ตัดสายไฟออกจากตัวเครื่อง (ตัดตรงส่วนที่ติดกับเครื่องมากที่สุด) และถอดประตูตุ๋นร้อนออก เพื่อป้องกันไม่让孩子เข้าไปเล่นในเครื่องจนได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต หรือติดอยู่ด้านในตัวเครื่องจนขาดอากาศหายใจ
- หากมีการเปลี่ยนตุ๋นร้อนจากเครื่องเก่าที่ประตูหรือฝาปิดมีระบบล็อกแบบสปริง (สลักล็อก) เป็นตุ๋นร้อนเครื่องนี้ที่มีขอบยางของประตูแบบมีแม่เหล็ก ต้องแน่ใจว่าท่านได้ทำลายสลักล็อกไม่ไห้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ก่อนที่จะนำเครื่องเก่าไปทิ้ง เพื่อป้องกันไม่让孩子เข้าไปเล่นในตุ๋นร้อนแล้วติดอยู่ด้านใน
- **คำเตือน:** ในบริเวณที่ติดตั้งตุ๋นร้อนและตุ๋นร้อนแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฟองน้ำแข็ง นอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- **คำเตือน:** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องชงจัดกลิ่นไฟฟ้า

“ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟไว้ในตู้เย็น”

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั่วไป

- ⚠ **คำเตือน!** พยายามอย่าให้มีการปิดกั้นตามช่องระบายอากาศ ทั้งช่องระบายอากาศที่ตัวเครื่อง และในโครงสร้างสำหรับการติดตั้งตู้เย็น
- ⚠ **คำเตือน!** ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีกลไกหรือวิธีการอื่นๆ ในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากวิธีการที่แนะนำไว้โดยบริษัทผู้ผลิต
- ⚠ **คำเตือน!** ห้ามทำให้อายุการใช้งานของตู้เย็นของตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- ⚠ **คำเตือน!** ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น (เช่น เครื่องทำไอศกรีม) ภายในตู้เย็น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
- ⚠ **คำเตือน!** ห้ามสัมผัสหลอดไฟหากไฟสว่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะหลอดไฟอาจมีความร้อนสูง¹⁾
- ⚠ **คำเตือน!** ขณะติดตั้งตู้เย็น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือชำรุดเสียหาย
- ⚠ **คำเตือน!** ห้ามตั้งวางปลั๊กพ่วง หรืออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบพกพาไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น

1) หากมีหลอดไฟติดตั้งในตู้เย็น

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ห้ามใช้ตู้เย็นในการเก็บสิ่งของที่สามารกระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์อัดแก๊สที่มีสารช่วยการฉุดพันที่ติดไฟได้
- ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็น (R-600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็สามารถติดไฟได้เช่นกัน
- ระหว่างการขนส่งและการติดตั้งตู้เย็นเครื่องนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดในวงจรของสารทำความเย็นที่ได้รับความเสียหาย
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับเปลวไฟ และแหล่งของการเกิดประกายไฟ
 - ควรทำให้ห้องที่ติดตั้งตู้เย็นสามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
- การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการทำงานของผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เป็นอันตรายอย่างยิ่ง การใช้สายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เปลวไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ตู้เย็นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน และในสถานที่ที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้า สำนักงาน หรือสภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์ม และลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - บริการจัดเลี้ยง และการใช้งานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีก

⚠ **คำเตือน!** ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า (ปลั๊กไฟ สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และอื่นๆ) จะต้องเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการหรือช่างไฟที่มีความชำนาญ

⚠ **คำเตือน!** หลอดไฟที่มาพร้อมกับตู้เย็นเป็น “หลอดไฟสำหรับการใช้งานพิเศษ” ซึ่งมีไว้สำหรับตู้เย็นเครื่องนี้โดยเฉพาะ และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อให้แสงสว่างภายในบ้านได้¹⁾

1) หากมีหลอดไฟติดตั้งในตู้เย็น

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ห้ามต่อความยาวของสายไฟ
- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกตู้เย็นทับ หรือได้รับความเสียหายจากการถูกทับอยู่ที่ด้านหลังของตู้เย็น หากสายไฟถูกทับหรือชำรุด สายไฟอาจเกิดความร้อนสูง และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟของตู้เย็นได้อย่างสะดวก
- ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงกระชากสายไฟ
- หากได้เสียบปลั๊กไฟหลวม ห้ามเสียบปลั๊ก เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามใช้งานตู้เย็นหากยังไม่ได้ติดตั้งหลอดไฟ
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น
- ห้ามสัมผัสหรือหยิบของออกมาจากช่องแช่แข็งขณะมือเปียก เพราะความเย็น/น้ำแข็งอาจกัดผิวหนังได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน

การใช้งานตู้เย็น

- ห้ามวางอาหารที่ยังร้อนอยู่ไว้บนชั้นวางของที่เป็นพลาสติกภายในตู้เย็น
- ห้ามวางอาหารชิดกับผนังทางด้านหลังของตู้เย็น
- ไม่ควรนำอาหารแช่แข็งที่ผ่านการละลายน้ำแข็งแล้วมาแช่แข็งซ้ำอีกรอบ¹⁾
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็งนั้นๆ¹⁾
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารของบริษัทผู้ผลิตตู้เย็นอย่างเคร่งครัด และอ่านคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามเก็บเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้เกิดแรงอัดภายในภาชนะใส่น้ำอัดลมจนทำให้เกิดการระเบิดได้ ซึ่งจะทำให้ตู้เย็นได้รับความเสียหาย¹⁾

1) หากมีช่องแช่แข็ง

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ก่อนนำแข็งอาจกัดผิวของท่านได้ หากนำไปรับประทานทันทีหลังจากที่นำออกมาจากตู้เย็น¹⁾
- เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเสียง่าย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:
 - อย่าเปิดประตูตู้เย็นนานเกินไปเพราะจะทำให้อุณหภูมิภายในช่องแช่ต่างๆ ของตู้เย็นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
 - หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสกับอาหาร และระบบการระบายน้ำที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอ
 - ควรทำความสะอาดแทงค์น้ำหากไม่ได้ใช้แทงค์น้ำเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง และควรเปิดน้ำเพื่อล้างระบบที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้กดน้ำดื่ม นานถึง 5 วัน
 - เก็บเนื้อสัตว์และปลาสดใส่ภาชนะที่เหมาะสมก่อนนำไปวางไว้ในตู้เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัส หรือมีน้ำจากเนื้อสัตว์หยดใส่อาหารอื่นๆ
 - ช่องเก็บอาหารแช่แข็งประเภท 2 ดาว (หากมีในตู้เย็น) เหมาะสำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เก็บหรือทำไอศกรีม และทำน้ำแข็ง
 - ช่องแช่ประเภท 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว (หากมีในตู้เย็น) ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด
 - หากไม่มีอาหารแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานแล้ว ให้ปิดสวิตช์เพื่อละลายน้ำแข็ง จากนั้นทำความสะอาดตู้เย็นแล้วเช็ดให้แห้งสนิท และเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในตู้เย็น
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย

1) หากมีช่องแช่แข็ง

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การดูแลรักษาและการทำความสะอาดตู้เย็น

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเสมอ
- ห้ามทำความสะอาดตู้เย็นโดยใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
- ห้ามใช้อุปกรณ์มีคมในการขูดน้ำแข็งออกจากตู้เย็น ท่านสามารถใช้ที่ขูดน้ำแข็งที่ทำจากพลาสติกเท่านั้น¹⁾
- ควรตรวจสอบทางระบายน้ำสำหรับน้ำที่มาจากการละลายน้ำแข็งของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดทางระบายน้ำ เพราะหากเกิดการอุดตัน น้ำจะไปขังอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง²⁾

การติดตั้งตู้เย็น

ข้อควรจำ! สำหรับการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- นำตู้เย็นออกมาจากกล่องบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นมีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นหากพบร่องรอยความเสียหายของตัวเครื่อง จากนั้นแจ้งไปยังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อตู้เย็นเครื่องนี้ แล้วเก็บตู้เย็นใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ตามเดิม
- ขอแนะนำให้รออย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนที่จะเชื่อมต่อตู้เย็นเข้ากับกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สารทำความเย็นไหลกลับเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ให้เรียบร้อย
- บริเวณรอบตู้เย็นจะต้องสามารถระบายอากาศได้ดี ไมเช่นนั้นจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้ตู้เย็นสามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ที่กั้นระยะที่อยู่ทางด้านหลังของตู้เย็นควรอยู่ชิดกับผนังห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถเข้าไปสัมผัส หรือจับต้องชิ้นส่วนที่มีความร้อนของตู้เย็น (คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์) และยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อนได้

1) หากมีช่องแช่แข็ง

2) หากมีช่องแช่อาหารสด

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อน หรือหม้อหุงข้าว
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้อย่างสะดวกหลังการติดตั้งตู้เย็น

การซ่อมแซมตู้เย็น

- งานซ่อมแซมเครื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าจะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมที่มีความชำนาญ
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น

การประหยัดพลังงาน

- อย่านำอาหารที่ยังร้อนอยู่ไปเก็บในตู้เย็น
- ไม่ควรวางอาหารชิดกัน เพราะจะทำให้อากาศไหลเวียนไม่สะดวก
- ไม่ควรวางอาหารไว้ชิดกับผนังทางด้านหลังของช่องแช่
- หากไฟดับ ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็น
- พยายามอย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นานเกินไป
- ไม่ควรปรับอุณหภูมิของตู้เย็นให้เย็นจนเกินไป
- อุปกรณ์ทุกชิ้น เช่น ลินชัก ชั้นวางของ ชั้นวางของที่ประตู ควรติดตั้งไว้ประจำที่เพื่อลดการใช้พลังงาน

การรักษาสิ่งแวดล้อม

 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะในวงจรของสารทำความเย็น หรือวัสดุประเภทฉนวนกันความร้อน ห้ามนำตู้เย็นเครื่องนี้ไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน โฟมฉนวนกันความร้อนมีส่วนผสมของก๊าซที่สามารถติดไฟได้ จึงควรนำไปกำจัดตามกฎหมายของสำนักเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์ทำความเย็นเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วัสดุที่ใช้ภายในอุปกรณ์ เครื่องนี้ซึ่งมีเครื่องหมาย  กำกับ เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไปภายในบ้าน แต่ควรนำส่งไปที่จุดรวบรวมขยะที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้ช่วยป้องกันการเกิดผลเสียที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ที่เกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างไม่ถูกวิธี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของท่าน หรือร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

วัสดุบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์  สามารถรีไซเคิลได้ ควรนำบรรจุภัณฑ์ไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป


การทิ้งตู้เย็น

1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
2. ตัดสายไฟออกจากตัวเครื่อง แล้วนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี



คำเตือน! ระหว่างการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดสังเกตดูสัญลักษณ์ที่มีลักษณะแบบเดียวกับภาพทางด้านซ้ายมือนี้ สัญลักษณ์นี้มักปรากฏเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ (แผงด้านหลัง หรือคอมเพรสเซอร์) สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากมีวัตถุไวไฟอยู่ในท่อลำเลียงสารทำความเย็นและคอมเพรสเซอร์ โปรดระมัดระวังอย่าให้มีแหล่งของเปลวไฟอยู่ใกล้กับอุปกรณ์นี้ระหว่างการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการทิ้งอุปกรณ์

ส่วนต่าง ๆ ของตู้เย็น




SJ-F15ST-DK

SJ-F15ST-SL

หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น จึงอาจมีความแตกต่างไปจากตู้เย็นเครื่องจริง

ส่วนต่าง ๆ ของตู้เย็น



SJ-F17ST-DK


SJ-F17ST-SL

หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น จึงอาจมีความแตกต่างไปจากตู้เย็นเครื่องจริง


การติดตั้งตู้เย็น

1. ตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น
2. ขณะเคลื่อนย้ายตู้เย็น อย่าเอนตัวเครื่องทำมุมกับพื้นน้อยกว่า 45 องศา

คำเตือน: ห้ามวางตู้เย็นนอนราบไปกับพื้น



3. ท่านสามารถหมุนปรับตั้งสองข้างที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อปรับตู้เย็นให้อยู่ในลักษณะตั้งตรง หากตู้เย็นเอียง บานประตูและขอบยางของประตูตู้เย็นจะไม่สามารถประกบเข้าหากันได้อย่างตรงแนวจนทำให้ปิดประตูได้ไม่สนิท




4. เมื่อตั้งวางตู้เย็นบนพื้นห้องที่เรียบเสมอกันและมีความมั่นคงแข็งแรงเสร็จแล้ว ให้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด รวมถึงชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกทุกชิ้นในตัวเครื่อง
5. ด้านหลังของตู้เย็นควรอยู่ชิดกับผนังห้องและเว้นระยะห่างตามที่กำหนด เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถระบายอากาศได้ดี

การติดตั้งตู้เย็น

6. เช็ดทำความสะอาดบริเวณด้านในของตู้เย็นโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมเบกกิ้งโซดาเพียงเล็กน้อย (ในอัตราส่วน 5 มล. ต่อน้ำ 0.5 ลิตร) ห้ามใช้สบู์ ฟองซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน จากนั้น ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งสนิท
7. เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เพื่อให้ช่องต่างๆ ภายในตู้เย็นได้ระบายอากาศ และพักเครื่องไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็น เพื่อให้แน่ใจว่าสารทำความเย็นไหลกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ดีแล้ว
8. เมื่อครบ 4 ชั่วโมงแล้วจึงค่อยเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง และเปิดสวิตช์เพื่อให้ตู้เย็นทำความเย็นไปก่อนในช่วง 4 ชั่วโมงแรกก่อนที่จะนำอาหารไปใส่ในตู้เย็น พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ห้องที่ติดตั้งตู้เย็นมีความแข็งแรง และจะไม่ลั่นสะเทือนขณะที่ตู้เย็นทำงาน
9. หากอุณหภูมิแวดล้อมมีความเย็นหรือร้อนเกินไป ตู้เย็นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และหากอุณหภูมิแวดล้อมมีความเย็นหรือร้อนจัดเป็นเวลานาน อุณหภูมิในช่องแช่แข็งจะเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้อาหารเสียได้
10. ตู้เย็นเครื่องนี้ต้องมีการละลายน้ำแข็งด้วยตัวเองเป็นระยะ เพราะจะมีเกล็ดน้ำแข็งก่อตัวขึ้นตามปกติ ขอแนะนำให้ท่านกดปุ่มละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง เมื่อชั้นของเกล็ดน้ำแข็งเริ่มหนาประมาณ 5 มม.

การปรับอุณหภูมิเพื่อควบคุมการทำความเย็น

1. สวิตช์ปรับอุณหภูมิที่อยู่ในตู้เย็นใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็น



ตำแหน่งหมายเลข “0” : ปิดการทำความเย็น

ตำแหน่งหมายเลข “1-5” : ตำแหน่งหมายเลข “1” คือ การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นน้อยที่สุด ส่วนตำแหน่งหมายเลข “5” คือ การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นมากที่สุด

หมายเหตุ: อย่าให้ตู้เย็นทำงานขณะปรับสวิตช์ไว้ที่ตำแหน่งหมายเลข “5” นานเกินไป ไมเช่นนั้นจะทำให้คอมเพรสเซอร์ และอาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็งเสียได้

2. หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งหมายเลข “4” เพื่อตรวจสอบการทำงานก่อนที่จะปรับสวิตช์ไปยังระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ: การตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการทำความเย็นในระดับที่เหมาะสม คือ ตำแหน่งหมายเลข “3 หรือ 4” (เพื่อป้องกันการทำความเย็นที่มากเกินไปจนทำให้คอมเพรสเซอร์เสีย)
3. ตรวจสอบอุณหภูมิหลังจากผ่านไป 4 ชั่วโมง หากการทำความเย็นอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว ท่านก็จะสามารถเริ่มใช้งานตู้เย็นได้ทันที
4. ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิในตู้เย็น ได้แก่
 - อุณหภูมิห้อง
 - ความถี่ในการเปิดประตูตู้เย็น
 - ปริมาณอาหารที่นำมาเก็บในตู้เย็น
5. การที่ยืนยันได้ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับใดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น และต้องทดลองใช้งานด้วยตัวเอง
6. อาหารที่ยังร้อนอยู่จะต้องวางพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนำไปเก็บในตู้เย็น ห้ามนำอาหารที่ยังร้อนอยู่ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นอันขาด
7. ควรบรรจุอาหารแต่ละอย่างให้มิดชิดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นและรสชาติของอาหารปะปนกัน หรืออาหารแข็งติดกัน
8. หากมีช่วงที่ไฟดับ ควรรอนานอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะเปิดใช้งานตู้เย็นอีกครั้งหลังจากไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ เพื่อป้องกันการคอมเพรสเซอร์เสียหาย

การละลายน้ำแข็งในตู้เย็น

1. อากาศจากภายนอกที่เข้าไปในตู้เย็นอาจทำให้เกิดการก่อตัวของเกล็ดน้ำแข็งได้ หากชั้นของเกล็ดน้ำแข็งมีความหนา ประสิทธิภาพในการทำความเย็นจะลดลง ท่านควรละลายน้ำแข็งเมื่อชั้นของเกล็ดน้ำแข็งเริ่มหนากว่า 5 มม.
2. ห่ออาหารให้มิดชิด และนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น
3. กดปุ่มละลายน้ำแข็งเพื่อตัดระบบการทำความเย็นแบบทันที น้ำจากการละลายน้ำแข็งจะไหลไปอยู่รวมกันที่ถาดรองน้ำ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการละลายน้ำแข็ง ระบบทำความเย็นจะกลับมาทำความเย็นโดยอัตโนมัติ
4. น้ำจากการละลายน้ำแข็งจะไหลไปอยู่รวมกันที่ถาดรองน้ำใต้คอยล์เย็น จากนั้นให้ท่านดึงถาดรองน้ำออกมาจากตู้เย็นเพื่อเทน้ำทิ้ง
5. ขณะละลายน้ำแข็ง ท่านสามารถนำขนมใส่น้ำร้อน (ไม่ใช่ น้ำที่กำลังเดือด) ไปวางไว้ในตู้เย็นเพื่อช่วยให้ น้ำแข็งละลายได้เร็วขึ้น
6. ควรละลายน้ำแข็งในตู้เย็นเดือนละครั้ง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริง
7. หากเปิดประตูตู้เย็นบ่อย หรือใช้งานตู้เย็นในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ขอแนะนำให้ละลายน้ำแข็งทุก ๆ 2 สัปดาห์
8. ไม่ควรปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานใดๆ เป็นเวลานาน หากต้องการหยุดพักการใช้งานตู้เย็น ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ แล้วทำความสะอาดบริเวณด้านในตู้เย็นและเช็ดให้แห้งสนิท จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้ 2-3 วันเพื่อให้แน่ใจว่าตู้เย็นแห้งสนิท


เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

1. ห้ามนำอาหารที่ยังอุ่นอยู่ไปเก็บไว้ในตู้เย็น ควรพักอาหารให้เย็นสนิทก่อนนำไปเก็บทุกครั้ง
2. ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ใกล้กับหม้อหุงข้าว อุปกรณ์ที่ทำความร้อน หรือแหล่งของความร้อนอื่นๆ
3. อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานถี่ขึ้น
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงด้านข้าง และแผงด้านหลังของตู้เย็นอยู่ห่างจากผนังห้องในระยะที่เหมาะสม ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของตู้เย็นกับผนังห้องอย่างน้อย 10 ซม.
5. ขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ หรือเปิดประตูค้างไว้นานเกินไป
6. ไม่ควรปรับตั้งอุณหภูมิให้เย็นมากเกินไปจนความจำเป็น
7. เก็บอาหารในตู้เย็นอย่างถูกวิธี ไม่ควรเก็บอาหารไว้นานเกินตู้เย็น หรือมากกว่าความจุที่กำหนด

การใช้งานตู้เย็น

ชั้นวางของแบบถอดได้


ที่ผนังด้านในของตู้เย็นจะมีการติดตั้งรางเลื่อนหลายชั้น เพื่อให้ท่านสามารถเลือกตำแหน่งในการใส่ชั้นวางของได้ตามต้องการ



ชั้นวางของที่ประตู


ชั้นวางของที่ประตูสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

ค่อยๆ ดึงชั้นวางของขึ้นไปตามทิศทางของลูกศรในภาพจนกว่าชั้นจะหลุดออกมา หลังจากทำความสะอาดแล้ว จึงค่อยนำไปติดตั้งกลับเข้าที่ตามเดิม



การถอดลิ้นชักด้านล่างออกมาจากตู้เย็น

1. ดึงลิ้นชักด้านล่างออกมาจนสุดทางที่ตำแหน่งหยุด
2. ยกด้านหน้าของลิ้นชักขึ้นเล็กน้อย
3. ดึงลิ้นชักออกมาจากตู้เย็น



การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

1. ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นทุกครั้ง จะต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเสมอ
2. ห่ออาหารให้มิดชิดแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น
3. ห้ามใช้สารเคมี วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ไม้ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดตู้เย็นเป็นอันตราย
4. ห้ามใช้อุปกรณ์มีคมในการขูดเกล็ดน้ำแข็งหรือน้ำแข็งออกจากตู้เย็น
5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ต้องเช็ดตู้เย็นให้แห้งสนิท
6. ใช้น้ำอุ่นในการเช็ดคราบไขมันและคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามขอบยางของประตูเพื่อรักษา สภาพความยืดหยุ่นของขอบยาง
7. การซ่อมแซมตู้เย็นเครื่องนี้ต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์บริการ ดังนั้นหากจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ
8. ท่านไม่ควรพยายามซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตัวเองในทุกกรณี
9. การซ่อมแซมตู้เย็นโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ การทำงานที่ผิดปกติของตู้เย็นอย่างรุนแรงได้



ข้อควรระวัง! ห้ามเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นระหว่างทำความสะอาดเครื่อง ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต! ก่อนทำความสะอาด ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย หรือปิดสวิตช์ที่เบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ห้ามทำความสะอาดตู้เย็นโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบไอน้ำ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความชื้นตามชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า และทำให้เกิด อันตรายจากไฟฟ้าช็อต! นอกจากนี้ไอน้ำที่มีความร้อนยังทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก เสียหายได้ หลังทำความสะอาด ท่านจะต้องรอให้ตู้เย็นแห้งสนิท ก่อนที่จะกลับมา ใช้งานตามปกติ

ข้อควรจำ! น้ำมันหอมระเหย และสารตัวทำละลายออลแกนิกส์ อาจสร้างความเสียหายให้กับ ชิ้นส่วนพลาสติกได้ เช่น น้ำมันขาว หรือน้ำมันจากเปลือกส้ม กรดบิวทิริก น้ำยาทำความสะอาด ที่มีส่วนผสมของกรดอะซิติก

- ห้ามให้น้ำมันหอมระเหยหรือสารตัวทำละลายออลแกนิกส์สัมผัสกับชิ้นส่วนต่างๆ ของ ตัวเครื่องโดยตรง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำอาหารออกจากช่องแช่แข็ง และเก็บไว้ในตู้เย็น พร้อมกับปิดคลุมไว้เป็นอย่างดี
- ปิดสวิตช์ตู้เย็น และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ หรือปิดสวิตช์ของเบรกเกอร์หรือฟิวส์

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ

1. ไปที่ตำแหน่งของสวิตช์ปรับอุณหภูมิ




2. ใช้ไขควงถอดสกรูที่อยู่ข้างสวิตช์ปรับอุณหภูมิ



3. ถอดกล่องสวิตช์ปรับอุณหภูมิออกมา



4. หยิบเบ้ายึดหลอดไฟขึ้นมาจากในกล่อง



5. ถอดหลอดไฟดวงเก่าออก และใส่หลอดไฟดวงใหม่เข้าไปในเบ้ายึดหลอดไฟ



6. ประกอบกล่องสวิตช์ปรับอุณหภูมิกลับเข้าที่ โดยทำตามขั้นตอนที่ 5 ย้อนกลับไปจนถึงขั้นตอนที่ 1



การแก้ไขปัญหา

⚠️ ข้อควรระวัง! ก่อนเริ่มการแก้ไขปัญหา ให้ถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องให้เรียบร้อย หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือนี้ ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการแก้ปัญหาให้กับท่าน

ข้อควรจำ! ท่านอาจได้ยินเสียงบางอย่างในระหว่างการใช้งานปกติ (เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ หรือการไหลเวียนของสารทำความเย็น)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำความเย็น	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กตู้เย็น	เสียบปลั๊กไฟและเปิดสวิตช์ตู้เย็น
	สวิตช์ปรับอุณหภูมิถูกปรับไว้ที่ระดับ 0	หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ระดับ 3
	ฟิวส์ของปลั๊กเกิดขาด	เปลี่ยนฟิวส์ใหม่
อุณหภูมิในตู้เย็นอุ่นเกินไป	สวิตช์ปรับอุณหภูมิถูกปรับไว้ที่ระดับของการทำความเย็นที่น้อยที่สุด	ตรวจสอบที่สวิตช์ปรับอุณหภูมิ และปรับสวิตช์ไปที่ระดับอุณหภูมิปกติ
	ปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท	ปิดประตูตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง
	เปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป	หลีกเลี่ยงการที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดออกจากตู้เย็นพร้อมกัน ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
มีเสียงดังมาจากตู้เย็น	ตู้เย็นเอียง หรือพื้นไม่เรียบเสมอกัน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตู้เย็นไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกันหรือไม่
	ชาตังของตู้เย็นไม่แนบไปกับพื้นห้อง	ปรับสกรูของชาตัง
คอมเพรสเซอร์ไม่ยอมหยุดทำงาน	อาหารที่นำมาแช่แข็งอุ่นอยู่ หรือเก็บอาหารไว้มากเกินไป	พักอาหารทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น หรือลดปริมาณของอาหาร
	เปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป	ลดความถี่ในการเปิดประตูตู้เย็น
	ปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท	ปิดประตูตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง
	แช่แข็งตู้เย็น หรือตู้เย็นอยู่ใกล้แหล่งของความร้อนมากเกินไป	ห้ามติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องหรือความร้อน
	ตู้เย็นระบายอากาศได้ไม่ค่อยดี	เว้นที่ว่างรอบตู้เย็นให้เพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

หากแก้ปัญหาตามที่แนะนำแล้วแต่ตู้เย็นยังคงทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการโปรดจจดข้อมูลที่เป็นไว้ในคู่มือนี้โดยอ้างอิงจากแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดที่ตู้เย็น ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

หมายเหตุ

ห้ามนำตู้เย็นเครื่องนี้ไปทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนทั่วไป แต่ต้องนำไปกำจัดในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ เราสามารถช่วยกันรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติได้ด้วยการร่วมมือกันเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล และต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานแล้วได้ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ตู้เย็นชาร์ป แบบจัดฟ้าน้ำแข็ง กิ่งอัดโนมัติ ประเภทช่องแช่ 1 ดาว

รุ่น		SJ-F15ST-SL/DK	SJ-F17ST-SL/DK
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)		220-240	220-240
ความถี่ (เฮิร์ตซ์)		50	50
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์)		90	110
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไนโฟ		CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)	CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)
สารทำความเย็น		R600a	R600a
ปริมาณของสารทำความเย็น (กรัม)		45	45
ปริมาตรความจุ (ลิตร)		152.1	170.1
ขนาดภายนอก (มม.)	กว้าง	495	495
	สูง	1145	1270
	ลึก	500	500
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)		1	1

SHARP

SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<https://th.sharp/>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888